

Acessório de mesa digitalizadora modular Legal Size para scanners **Kodak**

Guia do usuário

Segurança

Precauções para o usuário

- Use o scanner e a fonte de alimentação apenas em recintos fechados e secos.
- · Certifique-se de que a tomada esteja a, no máximo, 1,52 m do scanner e possa ser facilmente acessada.
- Verifique se o cabo de alimentação está conectado adequadamente à tomada na parede.
- Não danifique, enrole, corte ou modifique o cabo de alimentação.
- Use somente o adaptador CA fornecido com o scanner. Não use o adaptador CA do scanner com gualquer outro produto.
- · Deixe espaço suficiente ao redor da tomada para que possa ser desconectada facilmente em caso de emergência.
- Não use o scanner caso ele fique muito quente, exale um odor estranho, emita fumaça ou faça barulhos estranhos.
 Pare o scanner imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Entre em contato com os Servicos Kodak.
- · Não desmonte ou modifique o scanner ou o adaptador de energia CA.
- Siga as instruções de limpeza recomendadas pela Kodak. Não borrifar limpadores líquidos, a ar ou a gás. Esses produtos espalham a sujeira, poeira e partículas dentro do próprio scanner, podendo prejudicar o funcionamento da máquina.

Informações ambientais

- O acessório de mesa digitalizadora modular *Kodak* Legal Size foi projetado de acordo com requisitos ambientais adotados em todo o mundo.
- Existem diretrizes específicas para o descarte de itens cuja reposição ocorre durante a manutenção ou assistência técnica. Siga os regulamentos locais ou entre em contato com a Kodak da sua região para obter mais informações.
- O descarte desse material pode estar sujeito a regulamentação por razões ambientais. Para informações sobre reciclagem e reutilização, entre em contato com as autoridades locais ou, nos EUA, visite: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- · A embalagem do produto é reciclável.
- As peças foram projetadas para serem reutilizadas ou recicladas.
- As Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQs) estão disponíveis no site da www.kodakalaris.com/go/msds. Para acessar a FISPQ no site da Web, é preciso saber o número de catálogo do produto em questão. Consulte a seção "Suprimentos e materiais" posteriormente neste guia para obter números de catálogo e suprimentos.

União Européia



Este símbolo indica que quando o último usuário desejar descartar este produto, deverá enviá-lo a recintos próprios para recuperação e reciclagem. Entre em contato com o seu representante Kodak ou visite www.kodakalaris.com/go/recycle para obter informações adicionais sobre os programas de coleta e recuperação disponíveis para este produto.

Consulte a página www.kodakalaris.com/go/REACH para obter informações sobre a presença de substâncias incluídas na lista de possibilidades, de acordo com o artigo 59(1) da Norma (EC) N° 1907/2006 (REACH).

Emissão acústica

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Lei de informação sobre ruído de equipamento – 3, GSGV O valor da emissão acústica a que está submetido o operador é <70 dB(A).]

Declarações EMC

Estados Unidos: Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites dos dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites destinam-se a oferecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais nas instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência. Se as instruções de instalação e utilização fornecidas no manual não forem cumpridas, possivelmente haverá interferências prejudiciais nas radiocomunicações. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou TV, o que pode ser verificado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário deverá procurar corrigir essa interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- · Aumentar a distância que separa o equipamento e o aparelho receptor.
- · Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- · Solicitar ajuda ao revendedor ou a um técnico de rádio/TV experiente.

As alterações ou modificações feitas sem a aprovação expressa do fabricante responsável pela compatibilidade podem impedir o usuário de usar o equipamento. Para assegurar compatibilidade e conformidade com as normas da FCC, use os cabos blindados que forem fornecidos com o produto e os acessórios e componentes adicionais especificados para a instalação do produto.

Coréia: Como esse equipamento obteve um registro EMC para uso doméstico, ele pode ser usado em uma área que inclua áreas residenciais.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japão: Este é um produto Classe B segundo o padrão do Conselho de Controle Voluntário para interferências causadas por equipamentos de informática (VCCI, Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment). Se ele for usado próximo a um receptor de rádio ou televisão em ambiente doméstico, poderá causar interferência de rádio. Instale e use o equipamento de acordo com o manual de instruções.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Usando o acessório da mesa digitalizadora modular Kodak Legal Size

Sumário

Conectando a mesa digitalizadora modular	1
Botão Iniciar/Reiniciar	3
Usando a mesa digitalizadora	3
Usando modos de corte manual	5
Limpando a mesa digitalizadora modular	6
Substituindo a tampa	7
Especificações	8


O acessório da mesa digitalizadora modular A4 *Kodak* pode digitalizar documentos especiais com o seu scanner *Kodak*. O cabo incluído com o acessório da mesa digitalizadora modular conecta facilmente a mesa ao PC host.

OBSERVAÇÕES:

- Terminologia usada neste documento:
 "Scanner" refere-se ao scanner Kodak;
 "Mesa digitalizadora modular" refere-se ao acessório de mesa digitalizadora modular Kodak Legal Size.
- O acessório de mesa digitalizadora modular Legal Size deve ser usado com o scanner *Kodak*; ele não pode ser usado de forma independente.


Conectando a mesa digitalizadora modular

- 1. Desligue o scanner.
- 2. Se o software da mesa digitalizadora modular ainda não foi instalado, instale-o antes de conectar a mesa.
- 3. Selecione o adaptador de tomada CA adequado à sua região (a mesa digitalizadora modular vem com vários adaptadores de tomada).
- 4. Remova a tampa da tomada CA e conecte o adaptador de tomada correto à fonte de energia.





5. Conecte a fonte de alimentação, o cabo de alimentação e o cabo USB à mesa digitalizadora modular. Consulte a ilustração abaixo para fazer as conexões apropriadas.



- 6. Conecte a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB aberta do computador.
- 7. Ligue o scanner.
- 8. Pressione o botão liga/desliga da mesa digitalizadora modular. Ao conectar a mesa digitalizadora pela primeira vez, aguarde o computador encontrar e instalar os drivers da mesa.



Quando o botão Iniciar/Reiniciar permanecer aceso na cor verde, significa que a mesa digitalizadora modular está pronta para uso.

OBSERVAÇÃO: Se for preciso remover o cabo do scanner ou da mesa digitalizadora modular, desligue o scanner ou a mesa e, em seguida, retire o cabo.

Botão Iniciar/Reiniciar

Você pode digitalizar um documento usando o botão Iniciar/Reiniciar da mesa digitalizadora.



Ao pressionar o botão Iniciar/Reiniciar da mesa, você obterá o mesmo resultado do botão Iniciar/Reiniciar do scanner. O aplicativo associado ao número exibido na janela de funções do scanner será iniciado. Por padrão, os números exibidos são associados à funcionalidade Smart Touch. Os números de 1 a 9 exibidos são mapeados para os atalhos de tarefa do Smart Touch.

Para digitalizar vários documentos especiais usando a mesa digitalizadora modular, é mais fácil usar o botão Iniciar/Reiniciar nela para começar a digitalização.

Status do indicador:

- Luz verde contínua: a mesa digitalizadora modular está ligada, pronta para digitalizar.
- Luz vermelha contínua: o cabo USB não está conectado, perdeu comunicação USB com o PC host depois de ser ligado ou houve uma falha/erro com a mesa digitalizadora modular.
- Luz verde piscando: aguardando/modo de economia de energia.

Usando a mesa digitalizadora modular

Use a mesa para os documentos que não podem ser digitalizados através do alimentador automático de documentos (ADF).

- 1. Abra a tampa da mesa.
- 2. Coloque o documento virado para baixo na superfície de vidro.
- 3. Alinhe o documento de acordo com as setas localizadas no canto inferior direito.

OBSERVAÇÕES:

- Ao digitalizar da mesa digitalizadora modular, certifique-se de que o alimentador de documentos do scanner esteja vazio.
- De tempos em tempos a mesa irá executar uma calibração automática de imagem, a fim de manter a melhor qualidade de imagem possível. Esta calibração automática é determinada pela própria monitorização de mesa ao ser iniciada. Durante este processo de calibração, o motor de mesa será executado e as lâmpadas/LEDs ficarão iluminados.
- Durante a digitalização de documentos certifique-se de que a tampa da mesa digitalizadora modular esteja fechada.
- O fundo branco da tampa da mesa digitalizadora modular deve estar limpo e uniforme. Se houver alguma imperfeição, o desempenho do corte automático poderá ser afetado.

 Ao colocar o documento (ou livro) na mesa digitalizadora modular, o documento pode se estender até o fim da mesa.




- 4. Feche a tampa da mesa.
- 5. Inicie a digitalização. Você pode digitalizar o documento usando o botão Iniciar/Reiniciar da mesa digitalizadora ou do scanner, ou o aplicativo da sua preferência.

Usando modos de corte manual

Ao digitalizar da mesa modular com o modo de corte em **Selecionar manualmente**, inicie o corte a partir do canto superior esquerdo (o posicionamento de origem deve ser 0,0) e certifique-se de que o documento esteja posicionado corretamente no canto inferior direito da mesa digitalizadora modular.

Se estiver digitalizando um livro (ou algum documento espesso), defina a opção de modo de corte como **Selecionar manualmente**.



OBSERVAÇÕES:

- Para obter ajuda no corte manual do documento, clique em **Visualizar** e faça os ajustes necessários.
- O uso dos modos de corte manual diminuirá o tempo de digitalização.
- Ao usar o alimentador automático de documentos, o scanner centraliza o documento automaticamente. No entanto, ao usar a mesa digitalizadora, verifique se o documento está posicionado no canto inferior direito.


As opções de Contorno na guia Tamanho devem ser: *Origem* (*x*, *y*): **0**, **0**

Limpando a mesa digitalizadora

A superfície de vidro da mesa pode acumular marcas de impressão digital e poeira. Limpe os scanners *Kodak* com panos Staticide (para eletricidade estática) (nº de CAT 896 5519) e panos Optics Cleaner (de limpeza óptica) (nº de CAT 868 3724) para limpar a superfície de vidro.

IMPORTANTE: Os panos Staticide contêm isopropanol, que pode causar irritação ocular e ressecamento da pele. Lave as mãos com água e sabão após realizar procedimentos de manutenção. Consulte a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações.

- 1. Abra a tampa da mesa.
- 2. Limpe a superfície de vidro com um pano Staticide.




- 3. Use o pano Optics Cleaner para secar a superfície de vidro.
- 4. Feche a tampa da mesa.

IMPORTANTE: Não borrife ou despeje soluções de limpeza na superfície de vidro da mesa digitalizadora, pois elas podem penetrar através do vidro e danificar o aparelho.

Substituindo a tampa

Para substituir a tampa:

 Use as duas mãos para pressionar as laterais da tampa a fim de soltá-la. Levante-a, removendo-a da mesa digitalizadora.



• Instale a nova tampa pressionando as dobradiças nos slots da mesa digitalizadora modular, como mostrado abaixo.



Caso precise pedir uma nova tampa branca *Kodak* Legal Size, use o nº de CAT 118 2179.

Especificações

A seguir estão as especificações para o Acessório de Mesa *Kodak*.

Tecnologia de	Sensor de imagem CIS Profundidade de bit de cores: de 24 bits
digitalização	Profundidade de bit de cores: de 24 bits
Resolução óptica	1200 dpi
Recursos de processamento de imagem	Com base nas capacidades do ADF Scanner
Espessura máxima	Até 40,6 mm (1,6 pol)
Tamanho máximo do documento	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)
Volume diário recomendado	100 páginas por dia
Iluminação	LED 3 Cores
Dimensões do scanner	Altura: 43,7 mm / 1,7 pol Comprimento: 470,5 mm / 18,5 pol Largura: 268 mm / 10,5 pol
Peso da Mesa - sem adaptador de energia	2,72 kg (6 lbs)
Conexão com o host	USB 2.0
Temperatura para operação	10°C a 35°C
Umidade de operação	15 a 80% RH
Consumo de energia - Scanner	Modo de suspensão: <4,3 watts
Nível de ruído (Nível de potência sonora)	Em operação: inferior a 70 dB Modos Desligado ou Pronto: inferior a 46 dB
Classificação elétrica	12 Vdc 1,5 A
Requisitos elétricos	100 - 240 V (internacional) 50/60 Hz
1	